

#### Grapadora y clavadora de pistola eléctrica ESN114

# Descripción



Grapadora y clavadora eléctrica ESN114 de alta calidad libre de retroceso, ideal para aplicaciones "Hagalo Usted mismo. Diseño Ergonómico. Cargador de acero que acepta grapas y clavillos. Áreas de aplicación: tapizado y renovación de muebles, fabricación de gabinetes, etc.

#### Ficha técnica

Consumo: 10 (80W) Voltaje: 220-240 V

Capacidad: grapas N°140 / 6-14mm -90 clavos N°8/15 mm

Uso: Handy

Dimensiones: L180xA56xA150mm.

Certificación: Por la presente declaramos que este producto cumple con las Directivas europeas aplicables, en concordancia

con normas o documentos estandarizados.

#### Instrucciones de uso

#### CARGA DE GRAPAS Y CLAVOS

Antes de operar la herramienta, asegúrese que ha elegido el tipo adecuado de grapas. Para obtener un resultado óptimo, utilice grapas Rapid.

- Desenchufe la herramienta
- Mantenga la herramienta tal como se muestra en la figura.
- Pulse el botón de retroceso del cargador para soltarlo del cuerpo de la remachadora
- Tire del deslizador del cargador hacia atrás
- Inserte la tira de grapas
- Cierre el deslizador del cargador pulsando manualmente el botón de retroceso hacia delante y asegúrelo en el cuerpo de la remachadora

#### CARGA DE ALFILERES

Siga las mismas instrucciones que para la carga de grapas. Tenga cuidado en insertar la tira de alfileres.

#### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- -Sostenga la herramienta firmemente contra la superficie que se debe grapar
- Desbloquee el dispositivo de seguridad cambiando de la posición vertical a horizontal
- Presiones el gatillo cada vez que deba insertar una grapa.

### Advertencia

- No supere el índice máximo de grapas establecidos. Si la grapadora se calienta deje que se enfríe
- Utilice grapas Rapid. No altere la grapadora
- Mantenga limpias las conexiones y las partes mecánicas de la herramienta. La capacidad de grapado puede dañarse si el voltaje es insuficiente o los enchufes están dañados.

## Seguridad en gene<u>ral</u>

- El suministro de voltaje corresponde a los valores mostrados en la grapadora
- El suministro eléctrico debe ser monofásico seguir la normativa local. Está prohibido conectar la herramienta a un suministro trifásico o generadores que funcionen con motor
- Evite que el cuerpo esté en contacto con superficies de suelo o tierra (tales como tubos, radiadores, frigoríficos)
- Utilice solamente un cable extensor homologado, con la longitud indicada y las señalizaciones de seguridad correspondientes. Cuando use la herramienta fuera, use solamente cables de prolongación aprobados para uso externo.
- Mantenga en perfectas condiciones el cable, el enchufe y el cable. Tenga cuidado en no dañar estos componentes mientras esté trabajando. Mantenga el cable fuera del calor, aceite y filos cortantes
- No utilice la grapadora si algún componente falta o está dañado
- No tire, transporte o desenchufe la grapadora tirando el cable
- No trabaje nunca con la grapadora mojada
- Almacene y use la grapadora en lugares secos y lejos del alcance de los niños
- Utilice siempre gafas de seguridad homologadas al operar la grapadora
- No mantenga una mano en el gatillo durante las operaciones de carga o por costumbre; utilice el gatillo solamente en las operaciones de grapado
- Está terminantemente prohibido tener la grapadora dirigida a otras personas o hacia usted mismo
- Desconecte siempre la grapadora de la toma de corriente al finalizar las operaciones con la misma
- No juegue con la grapadora recuerde que es una herramienta de trabajo
- Desenchufe siempre la grapadora antes de realizar cualquier acción.